


STACK

Montageanleitung
Assembly instruction

müller



[DE] Lieferumfang

- 1 × Inbusschlüssel
- Inbusschrauben
- Gegebenenfalls Stützkarton und Filzstreifen
- Abdeckplättchen für Bodenplatte
- 1 × Farbfläschchen in der Korpusfarbe und Anleitung Tupflack für den Bedarfsfall

[EN] Included in delivery


- Included in delivery:
- 1 × Allen key
- Allen screws
- Supporting cardboard box if necessary
- 1 × Touch-up paint in colour of the frame and instruction (for case of need)



[DE] Achtung: Bei zusammengesetzten STACK Regalen verbinden Sie vorab die Bodenplatten und Zwischenböden. Für einfache STACK Regale bitte direkt mit Schritt 4 beginnen.

[EN] Please note: For a STACK with a width of over 240 cm, please connect the floor panels and intermediate shelves at first. For smaller STACK shelves, please start with step 4.


1.



[DE] Stecken Sie die Platten so zusammen, dass die Stoßkanten zueinander liegen.

[EN] Plug the panels/shelves together. Make sure that the abutting edges are parallel to each other.


2.



[DE] Wenden Sie die Platten.

[EN] Turn over the panels/shelves.


3.



[DE] Verschrauben Sie nun die Platten mit dem beiliegenden Inbusschlüssel miteinander (siehe Detail-Abbildung).

[EN] Now screw the panels/shelves onto each other by using the supplied Allen key (see figure).

4.




[DE] Legen Sie die Bodenplatte an den vorgesehenen Standort und richten Sie die Bodenplatte mit Hilfe der höhenverstellbaren Füße aus. Justieren Sie die Stellschrauben über die Lochbohrung an der Bodenplatte.

Prüfen Sie die Ausrichtung zusätzlich mit einer Wasserwaage.

[EN] Place the floor panel at the intended site and align it using the height-adjustable feet. For this purpose, adjust the set screw in the screw hole on the top side of the panel.

Check the alignment with a spirit level.






[DE] Setzen Sie die Einbauelemente der untersten Ebene auf die Bodenplatte. Stecken Sie hierbei die an den Modulen angebrachten Metallstifte in die vorgesehene Lochrasterung.

[EN] Place the storage compartments onto the floor panel by inserting the metal pins of the modules into the holes of the floor panel.




[DE] **Hinweis:** Zum Einsetzen der Einbauten immer die beigefügten Filzstreifen zur Vermeidung von Kratzern unterlegen.

[EN] **Please note:** Please use the felt stripes when placing the storage compartments to avoid scratches on the levels!




[DE] Sind alle Einbauelemente der untersten Ebene montiert, setzen Sie den ersten Zwischenboden auf die Module. Nutzen Sie bei Bedarf den Stützkarton an Stelle eines Einbauelements.

[EN] Once all the storage compartments of the bottom level are installed, place the first intermediate shelf on the module. If necessary, use the supporting cardboard.



[DE] Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 bis die Einbauelemente der obersten Ebene positioniert sind.

[EN] Repeat the steps 5 and 6 until the assembly elements of the top level are in position.




[DE] Sind alle Einbauelemente der obersten Ebene montiert, setzen Sie den obersten Boden auf, welcher den Abschluss des Sideboards/Regals bildet.

Hinweis: Bei allen Regalen mit einer Höhe von < 180 cm sind beim obersten Boden keine Lochrasterungen an der Oberseite vorhanden.


[EN] Once all storage compartments of the top level are assembled, put on the top base which forms the top of the sideboard/shelf.

Note: In the case of all shelves with a height of < 180 cm, there are no holes on the top side of the top piece.



[DE] Bringen Sie nun die Seitenwände an. Gehen Sie hierbei wie folgt vor: Stecken Sie die Seitenteile **von oben beginnend** mit den Böden zusammen. Achten Sie dabei darauf, dass die an den Seitenwänden angebrachten U-Profile in die Aussparungen der Böden einschnappen.

[EN] Now attach the side walls. While doing this, proceed as follows: Insert the side walls into the intermediate shelves, **from top to bottom**. Please make sure that the U-channels attached to the side panels snap into the recesses of the intermediate shelves.



[DE] Verschrauben Sie jetzt die Seitenwände mit den Böden in der Reihenfolge von oben nach unten.

Pro Ebene werden die Seitenwände mit je 2 Schrauben befestigt (siehe Detail-Abbildung A).

Entfernen Sie ggfs. den Stützkarton.


Prüfen Sie den waagrechten Stand und korrigieren Sie, falls nötig, die Ausrichtung mithilfe der Stellschrauben wie in Schritt 4 beschrieben (siehe Detail-Abbildung B).

[EN] Now screw the side walls onto the shelves in order from top to bottom.

For each level, the side walls are each fastened with 2 screws (see figure A).

Remove the supporting cardboard if necessary.

Check the horizontal alignment and, if necessary, correct the alignment using the set screws as described in step 4 (see figure B).



[DE] Abschließend setzen Sie die beigelegten Abdeckplättchen auf die Aussparungen in der Bodenplatte.

⚠ Achtung: Kippgefahr!

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir alle STACK Sideboards und Regale mit einer Höhe von > 120 cm an der Wand zu montieren.

[EN] Finally, set the enclosed small cover plates on the recesses in the floor panel.

⚠ Attention: danger of tipping over!

For security reasons, we recommend that all STACK sideboards and shelves with a height of > 120 cm be attached to the wall.