




992. DUEPOSTI



REXITE


DUEPOSTI – TREPOSTI

design Raul Barbieri – Giorgio Marianelli

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS



993. TREPOSTI



ATTENZIONE: per pareti in muratura o cemento, una vite in ogni asola superiore è sufficiente
Solo per pareti in cartongesso, si raccomanda di utilizzare una vite aggiuntiva anche in ogni asola inferiore

ATTENTION: for brick or concrete walls, one screw in each upper slot is sufficient
Only for plasterboard walls, it is recommended to use one additional screw also in each lower slot

