



POPIS VÝROBKU

Kancelářské křeslo střední kategorie **MERLI**, uzpůsobené pro použití zejména v kanceláři. Pohodlné a dynamické sezení zaručují kvalitní molitanové výplně bohatě čalouněného sedáku a opěráku. Křeslo disponuje pevnými područkami s čalouněnou vrchní částí. Centrální osu tvoří plynový píst usazený v pětiramenném kříži s kolečky, umožňující výškové nastavení sedáku a horizontální otáčení křesla kolem svislé osy. Křeslo je dle výběru základního vybaveno buď základní houpací křeslovou mechanikou anebo houpací mechanikou assistblock s možností aretace naklápění opěráku v 4 polohách.


Základní varianta neobsahuje: kryt pístu.



SESTAVENÍ KŘESLA*

- 1) násazení 5 kusů koleček na pětiramenný kříž
- 2) násazení pístu do kříže
- 3) násazení sedáku s opěrákem na píst

Nákres křesla má ilustrační charakter.



NASTAVENÍ HOUPACÍ MECHANIKY*

- 1) nastavení výšky sedáku: nadzvednutí páčky
- 2) aretace naklápění opěráku: vytážení páčky (zajištění naklápění opěráku je možné pouze v základní poloze)
- 3) nastavení tuhosti mechanismu: otáčením kolečka




NASTAVENÍ MECHANIKY ASSISTBLOCK*.. **

- 1) nastavení výšky sedáku: přitažení páčky
- 2) aretace naklápění opěráku / sedáku: přitažení páčky (4 polohy)
- 3) odjištění naklápění opěráku / sedáku: zamáčknutí páčky
- 4) nastavení tuhosti mechanismu: otáčením kolečka

* u ovládacích prvků použivejte vždy přiměřenou sílu

**mechanika je vybavena bezpečnostním antišokovým systémem zajišťujícím zabránění samovolného navrácení opěráku při odjištění funkce naklápění

MOŽNOSTI NASTAVENÍ KŘESLA



- fixní opěrák: bez možnosti výškového nastavení (1)
- pevné područky: bez možnosti výškového nastavení (2)
- nastavení výšky sedu: rozsah 9 cm (3)

Nákres křesla má ilustrační charakter.

OBECNÉ INFORMACE K VÝROBKŮM

OBECNÁ PRAVIDLA PŘI POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOST

Naše výrobky jsou určeny pro max. 8-hodinové denní sezení, pokud není uvedeno jinak. Jakékoli jiné užívání, nežli sezení, je nežádoucí a nebezpečné (např. sezení na opěradle nebo područkách, stoupání na židle, apod.). neboť může dojít k poškození daného výrobu nebo k úrazu. Výrobky jsou určeny výhradně pro vnitřní použití, pokud není uvedeno jinak. Židle používejte pouze na rovné a pevné podlaze. Při sezení používejte celou sedací část sedáku.

Naše výrobky nejsou náročné na údržbu, doporučujeme však pravidelnou kontrolu šroubových spojů přiměřeným dotažením, a to min. 2x za rok. Při uvolnění spoje, který nelze běžným způsobem dotáhnout, kontaktujte svého prodejce, který zajistí odborný servis.

Přestože byly židle testovány na stabilitu (dle normy ČSN EN 1335-2:2019 čl.4.4), doporučuje výrobce usedat na židlí v zajištěném stavu náklonu opěráku v základní svislé poloze. V opačném případě hrozí převržení dozadu! Je zákázáno měnit veškeré části židle, zejména pak spodní pětiramenný kříž a píst, tak aby nedošlo ke změně dímenze stability.

Dbejte na to, aby jednotlivé části židlí nenarážely do nábytku, mohlo by dojít k jejich poškození.

V případě, že je židle poškozena nebo má poškozené části, nesmí se používat, mohlo by dojít k újmě na zdraví či majetku.

VÝBER KOLEČEK

Plastová kolečka jsou určena pro měkké podlahové krytiny (např. koberec). Pogumovaná kolečka jsou určena pro tvrdé podlahy (např. plovoucí podlahy, lino, beton, dlažba). Pogumovaná kolečka je možno použít i pro měkké podlahové krytiny.

Při zvýšenou bezpečnost uživatele doporučuje výrobce používat brzděná kolečka zabírající v nezatiženém stavu samovolnému posuvu židle.

PLYNOVÝ PÍST

Nesmí být za žádných okolností otevřán (rozebíráno) či jakýmkoliv způsobem přizpůsobován. Plynový píst je pod stálým tlakem a mohlo by dojít ke smrtelnému úrazu! Plynový píst není možno opravit a v případě nefunkčnosti musí být vyměněn za nový. Plynový píst nesmí být umístěn blízko zdrojů žáru.

OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

Čištění čalouněných částí provádějte pouze jemným kartáčem, který odstraní usedlý prach z povrchu potahového materiálu. Kartáčování provádějte přiměřenou silou, aby nedošlo k porušení vlákná dané textilie. K odstranění prášného znečištění doporučujeme vysávat potahové látky běžným vysavačem při použití správného nástavce pro čalouněné potahy. Při větším znečištění čalounění používejte pěnotvorného procesu, který zabírá pouštění barev a srážení tkaniny. Při jakýmkoliv pěnotvorném čištění používejte co nejmenší množství samotné vody, aby nevznikly na potahu mokré skvrny, jejichž ohraňičené plochy by byly vidět i po vyschnutí, čímž by se potah nevrátně poníčil. Při mokrému procesu musí být vždy čištěna celá plocha daného potahu, např. celý sedák nebo celý opěrák. Před započetím pěnotvorného procesu je nutné zbavit tkaniny co největšího množství prachu. Při polití se snažte tekutinu z čalounění co nejrychleji odstranit odsáti a pomoci savého materiálu a teprve pak použijte tzv. pěnotvorný proces, a to opět po celé ploše sedáku nebo opěráku.

Kožené, koženkové, dřevěné a plastové povrchy ošetřujte měkkým hadříkem s chemickým přípravkem, který je vhodný pro tyto materiály. Čištění provádějte rovnoměrně a po celé ploše.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Na jakékoli povrchy našich výrobků NESMÍ být k čištění použitá žádná organická rozpouštědla, ředitida, technický benzín, agresivní chemické čističe apod., jinak by došlo k nenávratnému poškození.